



Fiche d'Entretien du Moteur KOOP 192

1. Entretien Initial (30 heures)

- Vidange moteur : Effectuer une vidange du moteur après 30 heures d'utilisation.
- Vérifications :
- Vérifier les serrages de toutes les connexions.
- Contrôler le niveau d'huile à chaque utilisation.

2. Entretien Régulier

- Tous les 100 heures ou 3 mois
- Effectuer une vidange moteur.

- Tous les 500 heures ou 12 mois :

- Vérifier et nettoyer les injecteurs si besoin.
- Changer tous les fluides (huile moteur, huile hydraulique, etc.).
- Changer tous les filtres (filtre à huile hydraulique, filtre à gazole, etc.).

- Tous les 1000 heures :

- Réglage des soupapes.
- Changement des segments de piston.

3. Spécifications Techniques

- Type d'huile moteur : Utiliser de l'huile 10W30.
- Type d'huile hydraulique : Utiliser de l'huile hydraulique HV 46.
- Capacité d'huile : Le moteur contient environ 1,6 L d'huile.

4. Conseils d'Utilisation

- Décompression : Bien décompresser le cylindre à chaque démarrage, même à chaud.
- Pente : Travailler, dans l'idéal, avec la machine à moins de 20 degrés de pente.

5. Conseils Généraux

- Toujours utiliser des pièces et des huiles recommandées par le fabricant.
- Tenir un registre des heures d'utilisation et des entretiens effectués pour un suivi optimal.
- En cas de doute ou de problème, consulter le manuel d'utilisation ou un professionnel.

N'hésitez pas nous appeler pour tout renseignement nous serons ravis de vous répondre

